



**DOG in HOUSE**  
SISTEMAS DE SEGURIDAD



# SP AKITA

📍 General Holley 2294 Piso 2 - Providencia - Santiago - Chile  
☎ +56 2 29587714 / +56 2 22244149 ✉ info@doginhouse.cl

[www.doginhouse.cl](http://www.doginhouse.cl)





## Indice

Manual Usuario Alarma SP Akita	3
Configuración del sistema de Alarma SP Akita	3
Armar y Desarmar a través del dispositivo móvil	4
Función de alarma al contestar el aviso de alerta vía llamada	4



## Manual Usuario Alarma SP Akita

### Configuración Básica

Paso 1: Insertar tarjeta SIM y conectar el adaptador de corriente (12v)

### Configuración del sistema de Alarma SP Akita

Para configurar los parámetros del sistema debe usar su dispositivo móvil. El primer paso es enviar un SMS al número de la central y en el contenido deben ingresar los siguientes códigos que desean configurar, en donde lo podrá ver en el siguiente cuadro:

Cambiar contraseña	888888#30#Nueva contraseña#	Debe ser de 6 Dígitos
Configurar números de alerta	888888#50-54#Numero#	50: para el primer numero 51: Para el segundo numero Así sucesivamente hasta el 54.
Borrar Numero de Alerta	888888#50-54##	50##: Para borrar el primer numero 51##: Para borrar el segundo numero Así sucesivamente hasta el 54.
Configurar los números de SMS	888888#55-59#numero#	55: Para configurar el primer SMS 56: Para configurar el segundo SMS Así sucesivamente hasta el 59.
Borrar los numero de SMS	888888#55-59##	55##: Para eliminar el primer SMS 56##: Para eliminar el segundo SMS. Así sucesivamente hasta el 59.





## Armar y Desarmar a través del dispositivo móvil

Para armar y desarmar el sistema debe llamar al número de la central de la alarma e ingresar el código que desean accionar:

Armar: 123456#1#

Desarmar: 123456#2#

(El código 123456 corresponde a la contraseña de la alarma que viene establecido por defecto de esa manera, en el caso que la cambien deben ingresar la nueva contraseña.)

## Función de alarma al contestar el aviso de alerta vía llamada

En primera instancia debe contestar el llamado y luego a través del teclado del celular ingresar el código que desean utilizar para la ocasión:

1# Para armar nuevamente el sistema

2# Para desarmar el sistema y detener la sirena

3# Escuchar lo que sucede alrededor de la central

4# Para modo de intercomunicador para poder escuchar y hablar al mismo tiempo.

